

Vorratstank für die Serien euRO... und euRO...plus



Mehr als nur ein Tank



Der euRO-Vorratstank ist im Design harmonisch auf die euRO abgestimmt. Beide Geräte ergeben eine ästhetische und funktionelle Einheit. Auch der Tank lässt technisch keine Wünsche offen: Edelstahlkreiselpumpe, druckabhängige Steuerung und Trockenlaufschutz sorgen unter anderem für sichere und reibungslose Funktion.

Der euRO...plus Vorratstank dient nicht nur zum Speichern von ca. 80 l Reinwasser. Im Inneren des Tanks befindet sich auch eine Permeatpumpe zur Förderung des Reinwassers sowie die Drucksteuerung.

Vorratstank euRO... / euRO...plus

<i>Inhalt</i>	<i>l</i>	<i>ca. 80</i>
<i>E.-Anschluß*</i>	<i>V/Hz/kW</i>	<i>230/50/0,55</i>
<i>Pumpenleistung</i>	<i>l/h</i>	<i>1500</i>
<i>bei Gegendruck</i>	<i>bar</i>	<i>2</i>
<i>Höhe</i>	<i>mm</i>	<i>820</i>
<i>Breite</i>	<i>mm</i>	<i>340</i>
<i>Tiefe</i>	<i>mm</i>	<i>420</i>
Artikel-Nr.		3301
<i>* E.-Anschluß auch als 115 V/60 Hz-Version lieferbar</i>		
Artikel-Nr.		3301a



SG Wasseraufbereitung und Regenerierstation GmbH

Fahrenberg 8 · D-22885 Barsbüttel

Tel.: 040 / 67 08 68 - 6 · Fax: 040 / 67 08 68 - 44 · Internet: www.sgwater.de · e-mail: info@sgwater.de